

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表

## 自动上链表，附全历、月相与小秒针显示 6763机芯，动力储备最高达100小时。



3663A

3663型腕表以相同方式调校。

表冠有两个不同操作位置：

位置A，表冠位于手动上链位置。

位置B，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时和分钟进行调校。

完成调校后，将表冠推回至位置A。

### 日历调校：

腕表附带的针头专用于拨动设在表壳周围的调校器1、2、3和4。

1. 位置B，表冠拉出至手动设置位置：应在下午6点设置腕表，而不是在上午6点！这非常重要！
2. 使用4点钟位置的调校器2，将日期调校到所需日期之前。
3. 使用10点钟位置的调校器4，将星期调整到所需星期之前。
4. 使用2点钟位置的调校器1调校所需的月份。
5. 调校月相显示：使用位于8点钟位置的调校器3，将月相盘调至满月位置。使用阴历查出最近一次满月时的日期。计算出自最近一次满月到所需日期之前所经过的天数，并以与天数相等的次数按下调校器3。
6. 位置B，用于日期跳动和调校小时和分钟。调整完毕后，将表冠推回至位置A。

### 说明

为避免损坏机构，逆时针（SIAM）旋转指针以设置时间后请勿执行任何调校。

请勿在第二天的晚上10点至午夜3点期间拨动调校器1、2和4。请勿在上午10点至下午2点期间拨动调校器3。

### 三叶折叠表扣（带扣针）

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时对表带的长度自行进行调节。

#### 打开：

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折扣（图2）。



图1



图2

#### 扣紧：

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

#### 调解表带：

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其它扣眼。



图5