

机芯调整方法及规格

机芯型号 FC-220

各部分名称



- 本说明图解可能与您手表实际外观不同。

①调整时间

- 1.拉出柄头到 2 位置；
- 2.逆时针旋转柄头，调整时间；
 - 指针按照分针 / 时针 / 日期的顺序转动。
 - 在调整时间时，注意分清上 / 下午，日期变更时为上午时间。
- 3.柄头推回 0 位置，调整完毕。

②调整日期

- 1.拉出柄头到 1 位置；
- 2.顺时针旋转柄头，调整日期；
 - 避免在手表时间的 21:00 点～凌晨 5:00 点之间调整日期，以免次日的日期显示错误。
- 3.柄头推回 0 位置，调整完毕。

类型:	指针式石英手表	
走时精度:	-10~+20 秒 / 月 (在常温 0℃ 到 +50℃ 下佩戴)	
振频:	32768 次 / 秒	
功能:	时针、分针指示; 日期显示	
电池:	一次性电池	
电池寿命: 如下表		
基础机芯	电池寿命	
RONDA515	3.7 年	
RONDA785	3.5 年	
RONDA1016	2 年	
基础机芯与手表商品型号有关, 详情请联系客服中心 400-650-1958 查询		